



L'alimentatore è consigliabile collocarlo vicino i moduli d'espansione dopo la tratta di maggior distanza dalla centrale.