



Su Utenza 2 ci sono 8 zone a disposizione
e 4 uscite per gestione allarmi o segnalazioni